



## 0 ROKR を音楽プレイヤーとして使用する

音楽を再生する	[再生/一時停止] ▶   ボタンを押します。
再生を一時停止/再開する	[再生/一時停止] ▶   ボタンを押します。
次の曲にスキップする	[早送り/次の曲] ⏩ ボタンを押します。
同じ曲の中で早送り	[早送り/次の曲] ⏩ ボタンを長押しします。
前の曲を再生する	[巻き戻し/前の曲] ⏪ ボタンを押します。
同じ曲の中で巻き戻しする	[巻き戻し/前の曲] ⏪ ボタンを長押しします。

## インジケータライト

ペアリング中	赤色に点灯。ペアリングに成功すると、緑色で 10 回点滅
充電中	緑色に点灯 = 充電完了 オレンジ色に点灯 = 充電は 50~99% 完了 赤色に点灯 = 充電は 0~49% 完了
ワイヤレスでデバイスに接続中	以下の色が 4 秒間隔で点滅 緑色の場合、バッテリー残量は 67~100% オレンジ色の場合、バッテリー残量は 34~66% 赤色の場合、バッテリー残量は 0~33%
デバイスに未接続の間	赤色が 4 秒間隔で 2 回点滅
起動中	赤色 > オレンジ色 > 緑色 > 緑色の順に点滅
終了中	緑色 > オレンジ色 > 赤色 > 赤色の順に点滅

## 0 ROKR の基本機能

0 ROKR の電源を入れる	[呼び出し] \ ボタンを 3 秒間長押しします。
ペアリングモードに入ります	赤いインジケータライトが点灯するまで、[呼び出し] \ ボタンを 7 秒間長押しします。
音量を調整する	[音量アップ] ▶ ボタンを押すたびに、音量が大きくなります。 [音量ダウン] ◀ ボタンを押すたびに、音量が小さくなります。
0 ROKR の電源を切る	[呼び出し] \ ボタンを 3 秒間長押しします。

## 0 ROKR を電話として使用する

以下の機能以外にも、ご使用になっている携帯電話の機種によっては、さらに多くの機能をご利用になれます。詳細については、0 ROKR ユーザーズガイドを参照してください。

電話を受ける	[呼び出し] \ ボタンを 3 秒間長押しします。
マイク音声を消す	中くらいの音が聞こえるまで、[音量ダウン] ▶ ボタンを 1 秒間押しします。マイク音声を元に戻すには、同じ動作を行います。
通話を終了する	[呼び出し] \ ボタンを押します。

## 警告音

高音と低音が同時に 60 秒間隔で鳴る	バッテリー残量が少なくなっています。
低下した音質または無音	圏外です。(0 ROKR をご使用の電話、または Bluetooth 搭載の音声機器に近づけてください)
音量調整中に高音が 1 回鳴る	最大音量レベル、または最小音量レベルになっています。電話モードの場合のみ。
着信音	着信中です。
高音が 1 回鳴る	ペアリングモードに入ります。ペアリングが確認されました。
中くらいの音が 20 秒間隔で 1 回鳴る	マイク音声が消えています。
高音と低音が同時に鳴る	音声タグが認識できません。(発信先の人名が認識できません)
高音から低音まで 4 回鳴る	0 ROKR の電源を入れました。
高音から低音まで 4 回鳴る	0 ROKR の電源を切りました。